



QF1, QF2 – вводные
 QF4, QF5 – 6А
 QFR – 1А
 KM10 – Uобм=220В перем. 2нз/2нр/63А
 SB1-SB4 – Переключатель на два положения
 K11-K16 Uобм=220В, 1нр/16А
 QF6, QF7 – 25А

ШКАФ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА
 РЕЗЕРВА (АВР)
 СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
 ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

ДЛЯ АВТОМ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
 ВА53-41, ВА55-41, ВА53-43, ВА55-43,
 ВА56-43, ВА51-39, ВА52-39

ЛА "КЛИМАТПРОЦЕССОР"
 WWW.ROBOTIX.COM.UA