



QF1, QF2, QF3 – вводные
 QF4, QF5, QF6 – 16А
 QFR – 1А
 KM10 – Uобм=220В перем. 2нз/2нр/16А
 SB1-SB6 – Переключатель на два положения

ШКАФ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА
 РЕЗЕРВА (АВР)
 СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
 ПРИНЦИПАЛЬНАЯ

ДЛЯ АВТОМ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
 ВА-88-40, ВА-88-43

ЛА "КЛИМАТПРОЦЕССОР"
 WWW.ROBOTIX.COM.UA