



- SB1 "Ручн/Автом"
- SB2 "QF1 Вкл/Выкл"
- SB3 "QF2 Вкл/Выкл"
- SB4 "QF3 Вкл/Выкл"
- SB5 "QF4 Вкл/Выкл"
- SB6 "ДГ Вкл/Выкл"

QF1, QF2, QF3, QF4 – вводные
 QF5, QF6, QF7 – 16А
 QFR – 1А
 KM10 – Uобм=220В перем. 2нз/2нр/16А
 SB1–SB6–Переключатель на два положения

				ШКАФ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА (АВР) СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПАЛЬНАЯ			
				ДЛЯ АВТОМ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ВА-88-40, ВА-88-43			
				ЛА "КЛИМАТПРОЦЕССОР" WWW.ROBOTIX.COM.UA			