



SB1
"Ручн./Авт"
SB2
"KM1 Вкл./Выкл"
SB3
"KM2 Вкл./Выкл"
+24BP

QF1, QF2 – вводные
QF3, QF4 – 10А
KM10 – Uобм=220В перем. 2нз/2нр/5А
SB1-SB3 – Переключатель на два положения
HL1, HL2 – 220В перем.
QFR – 1А

ШКАФ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА
РЕЗЕРВА (АВР)
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ
С ПРИМЕНЕНИЕМ КОНТАКТОРОВ